10 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または当社までお問い合わせください。また、製品内部の部品交換は、電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外のお客様はご面倒ですがお買い上げの販売店または当社までご連絡ください。

⚠ 警告 部品交換を行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で、行ってください。

＜故障修理についてのお問合せ先＞

富士インパルス株式会社

技術サービス（東日本）　千葉県流山市南流山2-27-6　　TEL 04-7150-5991

技術サービス（西日本）　大阪府豊中市庄内栄町4-23-18　　TEL 06-6335-1546

このような時は	ここを確認してください	対処方法
電源スイッチを ON 状態にしてもディスプレイ表示が点灯しない	電源コンセントに電気がきていますか	作業場の電源に電気がくるようにセットしてください
	電源プラグは確実にコンセントに差し込まれていますか	電源プラグを確実にコンセントへ差し込んでください
加熱ランプは点灯しているが、ヒーターが発熱しない､シールができない	ヒーターが切れていませんか	ヒーターを交換してください
ヒーターが切れやすい	加熱温度を上げすぎていませんか	シールができる最低の加熱温度に設定してください
	ハクリテープやサーコンシートが破損していませんか	ハクリテープやサーコンシートを交換してください
シールがきれいに出来ない	センタードライテープ､ハクリテープやサーコンシート､シリコンスポンジ（黒）が破損していませんか	センタードライテープ､ハクリテープやサーコンシート､シリコンスポンジ（黒）を交換してください

このような時は	ここを確認してください	対処方法
うまく溶断できなくなった（部分的に溶断できないところがある）	シリコンスポンジの片側だけが消耗し､変形していませんか	シリコンスポンジを交換してください
過熱防止安全装置が自動的にOFFになった		「過熱防止安全装置が OFF 状態になった場合」を参照してください
シール（加熱・冷却）終了後、レバーが開かなくなった	中止ボタンを押してもレバーが開かない場合､電磁ホルダーが故障している可能性があります	電磁ホルダーを交換してください
	中止ボタンを押してレバーが開く場合､コントローラが故障している可能性があります	コントローラを交換してください

製品内部の部品交換は、電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または、当社までご相談ください。

シール作業中に本機の電源が遮断されたら

製品内部の過熱防止安全装置は、何らかの要因でトラブルが発生し、加熱が開始された後、約３秒経過しても加熱が終了しない場合は、火災の危険性から回避するために自動的に本体の電源を遮断します。

⚠ 警告 再度電源スイッチのボタンを押して ON 状態にすると作動しますが、頻繁に過熱防止安全装置が働いて本体の電源を遮断する場合、シーラーの故障・異常が考えられますのでお買い上げ販売店または当社まで修理をご依頼ください。その場合は修理などの対策を施すまで使用することはおやめください。

11 エラー表示が出た場合の確認事項と対処方法

エラー解除方法

エラーが発生すると、ピッ、ピッ、ピッと音がなり続け、4 桁の数字を点滅させます。
エラーの解除は、電源を入れ直すか、“中止”ボタンを押す必要があります。

この表示が点滅したら	ここを確認してください	対処方法
	・レバーを降ろした状態で電源ＯＮしていませんか	製品内部の加熱マイクロスイッチの故障が原因ですので、お買い上げ販売店、または当社まで修理をご依頼ください。
	・ヒーター加熱中にレバーが上がるとこのエラーが表示されます ・電磁ホルダーと吸着板が正常に吸着していますか。	電磁ホルダーと吸着板の間に物を挟まないようにしてください。
	・タコ足配線していませんか。 ・正規のヒーターを使用されていますか。 ・温度センサーがはずれたり位置がずれたりしていませんか。	・電源スイッチを切り、タコ足配線をやめてください。 ・当社指定のヒーターに交換してください。 ・「温度センサーの交換」をお読みいただき、温度センサーの位置ずれ、はずれを直してください。
	・トライアックの故障が考えられます。	・お買い上げ販売店、または当社まで修理をご依頼ください。
	・温度センサーがはずれたり位置がずれたりしていませんか。 ・ヒーターの断線もしくは、温度センサーが故障している可能性があります。	・「温度センサーの交換」をお読みいただき、温度センサーの位置ずれを直してください。 ・ヒーターが断線している場合、「ヒーターの交換」をお読みいただき、ヒーターを交換してください。 ・温度センサーを交換するか、お買い上げ販売店、または当社まで修理をご依頼ください。
		温度センサーの故障が原因ですので、温度センサーを交換するか、お買い上げ販売店、または当社まで修理をご依頼ください。